

Gruppen-Verzeichnis

Allgemeines Technische Daten

Motor prüfen und einstellen aus- und einbauen

Motorgehäuse 01
Triebwerkteile 03

Steuerung

Vergaser- und Einspritzanlage	07	Dämpferfilter	09
Kraftstoff-Förderpumpe	07	Kraftstoffanlage	47

Saugrohr und Auspuffkrümmer	14
Abgasentgiftung	14
Auspuffanlage	49

Motorschmiierung	18	Kühlaggregate am Motor	20
Antrieb für Ölpumpe		Kühler	50
Zündverteiler und Einspritzpumpe	18		

Motorlagerung

Kupplung	25
Mechanisches Getriebe	26

Automatisches Getriebe

Fußhebelwerk	29
Regulierung	30

Das Werkstatt-Handbuch für die Typen

200/8, 200 D/8, 220/8, 220 D/8, 230/8 und 250/8

enthält nur noch Beschreibungen von Montage-, Einstell- und Prüfarbeiten für die Gruppen 0 bis 24 (Motor), 25, 27, 29/30, 40, 15/54/82 und 67 bis 98 (Aufbau) der Fahrzeuge bis August 1973.

Die Gruppen 26, 32, 33, 35, 41, 42, 46 und 83 (Klimaanlage) wurden vollständig überarbeitet und in die Aggregate-Handbücher übernommen.

Änderungen und Neuerungen am Motor und am Aufbau für die Typen ab August 1973 sind ebenfalls in diesen Aggregate-Handbüchern zu finden.

Der gesamte Inhalt des Werkstatt-Handbuches ist nach dem bei unseren technischen Druckschriften bekannten Gruppensystem aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen erfolgt die Aufgliederung nach Arbeitsnummern. Zum leichteren Auffinden der verschiedenen Gruppen dient das Gruppenverzeichnis mit Register, zum Auffinden der Arbeitsnummern das Gruppen-Inhaltsverzeichnis.

Daimler-Benz Aktiengesellschaft
Zentralkundendienst

Mai 1974

Hinweise für den Gebrauch des Werkstatt-Handbuches

1. Die als Kennzeichnung der Seiten verwendete Zahlenkombination setzt sich wie folgt zusammen:

Z. B. bei 42-7/3

42 **Gruppenbezeichnung**

-7 fortlaufende Nummer innerhalb der Gruppe

42-7 **Arbeitsnummer**

/3 fortlaufende Seite innerhalb der Arbeitsnummer

42-7/3 **Seitenzahl**

Entsprechend sind auch die Abbildungen mit der Arbeitsnummer und einer fortlaufenden Zahl gekennzeichnet.

2. Sämtliche Maße sind in Millimeter (mm) angegeben, sofern keine andere Maßeinheit dabei steht, z. B. Kilopond (kp) oder Liter (Ltr.) usw.

3. Die angegebenen Teil-Nummern dienen lediglich zur Kennzeichnung und besseren Unterscheidung einzelner Ausführungen. **Bei Bestellungen von Ersatzteilen sind die Teil-Nummern grundsätzlich den Ersatzteillisten zu entnehmen.**

Erläuterungen zu den Nachträgen

Die Nachträge bestehen aus „Änderungen“ und „Erweiterungen“

Änderungen

Jedes Blatt, auf dem etwas geändert, berichtet oder hinzugefügt wurde, trägt auf der rechten Seite links unten die laufende Nummer des Nachtrages, den Vermerk „Änderung“ mit Angabe des Datums und die Bezeichnung des Werkstatt-Handbuches.

Außerdem steht auf jeder ersten Seite einer geänderten Arbeitsnummer ein kurzer Hinweis über die Art und den Umfang der Änderungen.

Erweiterungen

Mit diesem Vermerk werden neu hinzugekommene Arbeitsnummern oder Abschnitte gekennzeichnet. Der Vermerk „Erweiterung“ ist ebenfalls auf jeder rechten Seite links unten mit Angabe der Nachtragsnummer, des Datums und der Bezeichnung des Werkstatt-Handbuches angebracht.